

הוראות הפעלה

חברת איזי פארק מודה לך על שרכשת כרטיס חניה איזי פארק חדש עם חיבור USB. התכונות החדשות שנוספו לכרטיס הופכות את החניה באמצעות לקלה ונוחה מתמידי:
« טעינה באינטרנט »
« בחירת חניה עתידית »
« חניה מתחדשת מבלי לחזור לרכב »
« חניה יומית »

להפעלת התכונות החדשות יש לעיין בהוראות ההפעלה.

באמצעות הכרטיס תוכל לחנות בכל עיר בארץ האוכפת חניית רחוב (כחול/לבן). ניתן להשתמש בכרטיס גם במקומות בהם מוצבים מדחנים ו/או אמצעי תשלום אחרים. יש לקרוא בעיון הוראות הפעלה אלו טרם השימוש בכרטיס ולפעול על פיהן. הפעלת כרטיס חניה כפופה לתקנות החניה העירוניות, כפי שאלה מתפרסמות מעת לעת על ידי הרשויות.

האחריות בגין הכרטיס כפופה לכתב אחריות בתוקף. נא הכנס לאתר הבית בכתובת: www.easypark.co.il ומלא את כתב האחריות באתר. כמו כן ניתן למלא את כתב האחריות המצורף להוראות הפעלה ולהחזירו בדואר לחברת איזי פארק תוך 14 יום ממועד הרכישה. המסך ←

הכי מהיר
שתי לחיצות וחונים

הכי כדאי

משלמים רק על הזמן שחונים, ללא עלויות SMS וזמן אויר

הכי זמין

טוענים באינטרנט ומפיקים תדפיס חניות

הפעלת חניה עתידית

אפשרות לכיבוי והפעלה אוטומטיים בהתאם לשעות החניה והאכיפה

מוקד שירות לקוחות: 1-700-700-789

EASY (*3279) www.easypark.co.il




איזי פארק בע"מ ת.ד. 32 ראש פינה 12000

מדריך להפעלה מהירה

1. לחץ on להפעלה

על הצג תופיע יתרת דמי החניה בכרטיס.



אנא וודא בטרם השימוש כי בכרטיס טעונים דמי חניה. במידה ותופיע ע"ג הצג הודעת שירות "SERVC" או תוצג יתרה במינוס יש לטעון את הכרטיס באמצעות האינטרנט ו/או בעמדת הטעינה.

2. לחץ שוב on לבחירת קוד עיר

קוד העיר יהבהב בחלקו השמאלי של הצג.

שנה קוד עיר בעזרת החצים (▲▼) (לנוחיותך, רשימת קודי הערים המלאה עם קודי האזורים וקודי הנחות מיוחדים לתושבים מצורפת בתוך אריזת הכרטיס).

4. לסיום החניה לחץ off

הכרטיס יפסיק לפעול ופעולת החיוב תיעצר.

◀ **לדוגמא:** לבחירת קוד לתושב ראשון לציון יש לבחור קוד הנחה "02" כך שיופיע על הצג 02-07. לבחירת קוד לחניה של ארבע שעות בירושלים יש לבחור קוד אזור "04" כך שיופיע על הצג הסימון 04-02.

10 שניות לאחר הלחיצה האחרונה הכרטיס יעבור למצב חניה. קוד העיר וזמן החניה המרבי, בהתאם לשעת סיום האכיפה, יופיעו לסירוגין בתצוגה.

אם טעית בכל שלב שהוא, לחץ off והתחל שוב מסעיף 1.


4. לסיום החניה לחץ off. הכרטיס יפסיק לפעול ופעולת החיוב תיעצר.

הכרטיס ישמע צפצוף קצר אחת לדקה כדי להזכיר לך לכבותו עם שובך אל הרכב. עם איזי פארק אתה משלם רק עבור מספר הדקות המדויק שחנית.

במידה ולא לחצת off - הכרטיס יכבה באופן אוטומטי בתום זמן החניה המרבי או בסיום שעות האכיפה הנהוגות בעיר ופעולת החיוב תיעצר.

◀ **לדוגמא:** לבחירת קוד העיר תל אביב יש לבחור קוד "03", לבחירת קוד העיר רמת גן יש לבחור קוד "04" וכד'...

3. לחץ שוב on לבחירת קוד אזור / קוד הנחה. קוד אזור/ קוד הנחה יהבהב בחלקו הימני של הצג. בחר קוד בעזרת החצים (▲▼).



אפשרויות שימוש מתקדמות בכרטיס

1. הפעלת חניה מתחדשת מבלי לחזור לרכב:

בחירה באפשרות זו תפעיל את הכרטיס באופן אוטומטי, בתום זמן החניה המרבי, לפרקי זמן חניה נוספים. הכרטיס יכבה בסיום שעות האכיפה ברשות, או באופן ידני עם לחיצה על off. לחץ on להפעלת הכרטיס.



לאחר בחירת קוד העיר וקוד האזור לחיצות נוספות על מקש on עד להופעת החיווי "CNT N"



בחר בחץ עליון ▲ על גבי הצג יופיע החיווי "CNT Y" כאישור לבחירת מצב החניה המתחדשת.


◀ **לדוגמא:** אם זמן החניה המרבי בהרצליה הינו 3 שעות, בעת בחירת חניה מתחדשת יופעל הכרטיס בתום 3 השעות הראשונות לחניה נוספת של 3 שעות ובסיומה לחניות נוספות, עד לכיבוי אוטומטי בתום שעות האכיפה בהרצליה, או עד לכיבוי ידני עם לחיצה על off.

הכרטיס יפעל במצב הזמנת חניה מתחדשת רק אם בחרת באפשרות זו. ברירת המחדל של הכרטיס הינה מצב חניה רגיל, ללא חניה מתחדשת.

הצגות בכרטיס

הצגת זמן החניה המרבי:

זמני החניה נקבעים על ידי הרשויות ומשתנים מעת לעת. בתום זמן החניה המרבי או בתום שעות האכיפה בעיר, הכרטיס יכבה אוטומטית.




לאחר הפעלת הכרטיס ובחירת קוד העיר וקוד האזור, לחץ לחיצה נוספת על on. על הצג יופיע זמן החניה המרבי המותר באזור שבחרת.

הצגת תעריף משתנה:

בערים מסוימות התעריף לשעת חניה משתנה במהלך שעות האכיפה המוגדרות.

◀ **לדוגמא:** בעיר יהוד התעריף לשעת החניה הראשונה הינו 1 ש' והתעריף עבור שעות החניה הנוספות הינו 5.30 ש' לשעה. עם בחירת קוד החניה ביהוד, קוד 1-41, הכרטיס יחייב באופן אוטומטי בהתאם לתעריף המשתנה. על גבי הצג יופיעו לסירוגין קוד העיר שבחרת והודעת "VAR".



לאחר הפעלת הכרטיס ובחירת קוד העיר וקוד האזור, לחץ שתי לחיצות נוספות על on. על הצג יופיע התעריף לשעת חניה באזור החניה שבחרת.

לאחר החלפת סוללה תופיע על גבי הצג הודעת "SERVC". ניתן יהיה להמשיך ולהשתמש בכרטיס רק לאחר הנחתו על עמדת טעינה או לאחר חיבורו למחשב האישי וכניסה לאתר איזיפארק באינטרנט לשם אתחול הכרטיס.

תקלה בפעולת הכרטיס:

במקרה של תקלה בכרטיס, יש להתקשר למוקד שירות הלקוחות בטלפון 1-700-700-789 או לפנות לתחנת השירות הקרובה לאזור מגוריך. את רשימת תחנות השירות ניתן לקבל בטלפון במוקד השירות או באתר האינטרנט www.easypark.co.il.

מידע חשוב נוסף:

את הכרטיס תולים על השמשה הפונה למדרכה בחלקו הפנימי של הרכב בעזרת המתלה המצורף, כשהתצוגה פונה כלפי חוץ. נא וודא כי כרטיס החניה פועל קודם עזיבתך את הרכב.

הכרטיס מאפשר השלמת חניה גם אם היתרה אינה מספיקה. הכרטיס יכול להיכנס ליתרת חובה של עד 40 ש' והסכום החסר יקוזז בטעינה הבאה.

הסדרי החניה בערים השונות עשויים להשתנות מעת לעת. במידת הצורך יבוצע עדכון לכרטיסך באופן אוטומטי בעת הנחת הכרטיס בעמדה או התחברות למערכת האינטרנטית.

שירות ותמיכה

טעינת הכרטיס:

ניתן לטעון את הכרטיס בדמי חניה בעמדות טעינה הפזורות ברחבי הארץ או דרך האינטרנט באמצעות המחשב האישי. מצורף כבל תקשורת USB והוראות חיבור למחשב האישי ולאתר האינטרנט. את כתובות עמדות הטעינה ניתן למצוא באתר: www.easypark.co.il.

היסטוריית חניות וטעינות:

באפשרותך להפיק תדפיסי חניות ואישורים על טעינות שביצעת באמצעות הכרטיס. על מנת שתוכל לצפות בהיסטוריית השימושים ו/או להדפיס את המידע הנחוץ לך אנא הירשם באזור האישי באתר: www.easypark.co.il.

החלפת סוללה:

הכרטיס מופעל על ידי סוללת ליתיום סטנדרטית מדגם CR2032 אותה ניתן לרכוש במגוון חנויות. כאשר מופיע סמל סוללה עם שני פסים על גבי הצג יש להחליף סוללה. כאשר מופיע סמל סוללה עם X או כאשר מופיעה הודעת "SERVC" יש להחליף את הסוללה באופן מיידי.

הקפד על החלפת הסוללה במועד.